

# INSTRUCTIE GEBRUIK HOOGWERKERS

***DRAAG ER ZORG VOOR DAT U OP DE HOOGTE BENT VAN DE INSTRUCTIES IN DE GEBRUIKSHANDLEIDING, DIE BIJ DE MACHINE ZIT, ALSMEDE DE VERMELDE VOORSCHRIFTEN OP DE MACHINE. GA DAN PAS VERDER MET HET LEZEN VAN DEZE INSTRUCTIES!***

## DE BELANGRIJKSTE INSPECTIEPUNTEN BIJ DE DAGELIJKSE CONTROLE EN VOOR INGEBRUIKNAME

- 1 Let bij de **algehele visuele inspectie** op (niet eerder) geconstateerde beschadigingen en kijk hierbij ook naar de banden. Let op eventuele lekkage van het hydraulische systeem, voornamelijk bij koppelingen. Meldt schade en of lekkage direct en omschrijf duidelijk waar deze zich voordoet en de ernst ervan. Kijk bij controle ook of bewegende en draaiende delen goed zijn gesmeerd.
- 2 Het is in het belang van uw eigen veiligheid dat u op de hoogte bent van de gebruikshandleiding van de desbetreffende machine.
- 3 Controleer het pijl van de hydraulische olie conform instructies gebruikshandleiding. Hierbij dient de machine volledig te zijn ingeschoven. Controleer het vloeistofniveau van de aanwezige accu's. Vul indien nodig direct bij met gedestilleerd water. **Let op: het gebruik van leidingwater is absoluut verboden en leidt tot storing!** Controleer het motoroliepeil van de dieselmotor en vul eventueel bij. Controleer het brandstofniveau en vul eventueel bij.
- 4 Ontgrendel de noodstopknoppen en start de machine met de grondbediening voor de **dagelijkse test**. Voer elke beweging uit en zie er op toe dat alle bewegingen zonder haperen plaatsvinden. Zet de motor uit en kijk vervolgens of de noodbediening functioneert. Schakel over naar de bediening in de werkkooi en test ook daar alle functies van de machine.

**Indien de test vlekkeloos is verlopen, is de machine gereed om te worden ingezet. Laat U nooit verleiden tot het niet uitvoeren van de bovenomschreven controle.**

## ALGEMENE GEBRUIKERSINSTRUCTIES

- De hoogwerker mag alleen worden bediend door personen van tenminste 18 jaar
- Nogmaals, lees altijd eerst de gebruikshandleiding, welke bij de machine aanwezig is.
- Controleren van de maximale werklast bij iedere machine. De veilige werklast mag niet worden overschreden (twee personen en gereedschap tot toegestane last).
- De machine mag niet worden gebruikt op een ondergrond, die meer dan de maximaal toegestane scheefstandpercentage bedraagt (zie gebruikshandleiding).
- De ondergrond moet stevig zijn en gedurende alle fasen van het werk in staat zijn het op de wielen overgebrachte gewicht te dragen. In het algemeen dient de kwaliteit van de ondergrond overeen te komen met die van een wegdek.
- De voor buitenwerk toegestane machines mogen niet worden gebruikt bij windsnelheden van meer dan windkracht 6 en de maximale horizontale dwarskracht op het platform mag de 40 kg niet overschrijden.
- Draag de in uw werksituatie voor geschreven veiligheidsmiddelen, zoals veiligheidsgordel, helm, enz. en zorg dat de platformdeur/balk gesloten is als de bedieningsman in de werkkooi staat.
- Wees extra voorzichtig bij de werkzaamheden in de buurt van elektrische leidingen of kabels.
- Op plaatsen met obstakels, zoals pilaren, dient men extra voorzichtig te zijn in verband met kneelgevaar. Voorkom daarom contact tussen het obstakel en hoogwerker.
- De hoogwerker mag nooit als kraan, takel, krik of stut worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat onbevoegden tijdens werkzaamheden niet binnen het werkbereik van de machine kunnen komen. Het werkterrein dient te worden afgezet om te voorkomen dat vallende voorwerpen of bewegingen van de machine schade kunnen toebrengen.
- Men dient over voldoende zicht te beschikken als de hoogwerker in gebruik is. Pas - indien gewenst - verlichting toe in het werkgebied en het aangrenzend werkbereik om botsingen te voorkomen. Ook dient U er aan te denken dat afmeting en vorm van de hoogwerker in het donker niet duidelijk zichtbaar zijn. Gebruik in die situatie hekken en waarschuwingslichten.
- De hoogwerker mag niet gebruikt worden op een terrein waar de bedieningsman in een noodgeval moeilijk te redden is. In specifieke gevallen is het gebruik van communicatieapparatuur een uitstekende extra voorzorg.
- Het is absoluut verboden wijzigingen aan te brengen in de afstelling van de machine.
- De machine dient direct buiten gebruik te worden gesteld bij het constateren van onvolkomenheden bij de dagelijkse controle voor gebruik en/of bij olie- of brandstoflekkages.
- Machine bijtijds afmelden bij verhuurder.
- Na afmelding, resp. einde werk ervoor zorgdragen dat de machine met geladen accu's en/of voldoende brandstof gereed gezet wordt om afgehaald te worden.
- Na einde huur machine – met inachtneming van de benodigde preventieve maatregelen - op voor vrachtwagen bereikbare plaats zetten.
- Telescoophoogwerkers met mast omhoog wegzetten.
- Sleutels uit contactslot verwijderen en opbergen in machine.
- Losse bedieningskasten verwijderen en opbergen in machine.
- Rijplaten stapelen op voor vrachtwagen bereikbare plek.

**LOXAM BV**

(Hoogwerkers Gebruikersmanual (1))